

## CONFIGURAR LA APP **ROPER** SMARTDOOR PARA TU RECEPTOR RSD

**CASO 1.** El receptor no tiene ningún teléfono grabado en su memoria (receptor nuevo o reseteado)



1. Una vez instalado el receptor, descargar la aplicación **ROPER** Smartdoor del **ANDROID** Market o del **BlackBerry** App World.



2. Abrir la aplicación y pulsar "agregar puerta".



3. Introducir el nombre deseado para la puerta.



4. Pulsar el icono "escanear código QR".



5. Escanear el código QR negro. La puerta está añadida.



6. Pulsar el icono de la puerta añadida.



7. Introducir la clave deseada y pulsar escanear código QR.



8. Escanear el código QR rojo y...



9. ... ya puede abrir su puerta pulsando el icono de la misma.

## CONFIGURAR LA APP **ROPER** SMARTDOOR PARA TU RECEPTOR RSD

**CASO 2.** Ya existe algún teléfono en la memoria del receptor



1. Una vez instalado el receptor, descargar la aplicación **ROPER** Smartdoor del **ANDROID** Market o del **BlackBerry** App World.



2. Abrir la aplicación y pulsar "agregar puerta".



3. Introducir el nombre deseado para la puerta.



4. Pulsar el icono "escanear código QR".



5. Escanear el código QR negro. La puerta está añadida.



6. Pulsar el icono de la puerta añadida.



7. Introducir la clave de apertura de la puerta y ...



8. ... ya puede abrir su puerta pulsando el icono de la misma.

## CAMBIAR CLAVE DE APERTURA EN LA APP **ROPER** SMARTDOOR



1. Pulsar el icono señalado y acceder al menú de opciones.



2. Pulsar el icono "cambiar clave de apertura de la puerta".



3. Introducir la clave de apertura actual. A continuación introducir la nueva clave de apertura.



4. Pulsar el icono "escanear código QR".



5. Escanear el código QR rojo. La clave de apertura ya está modificada.



6. La clave de apertura ha sido modificada correctamente.